



STAUB- WISCHER

Die als „Staubmagneten“ beworbenen Haushaltshelferchen mit ihren typischen Fransen sind echt praktisch, landen aber meistens nach einem Einsatz im Müll. Eine gute und günstige Mehrweg-Alternative ist daher: Selbermachen!



Selfmaid

DU BRAUCHST

1



Staubtuch oder
z.B. nicht fuselnde Alt-Textilien

2



Filzstift, Marker oder Kreide

3



Schere

4



Nadel und Faden
oder Nähmaschine

5



oder


Griff

Esstäbchen, die
unten noch
zusammenhängen

STAUBWISCHER

So geht's


..... 1



Das Tuch zusammenfalten oder drei bis vier kleine Tücher aufeinanderlegen.

Ein Maß von **17 mal 20 cm** ist für Griff und Esststäbchen gut geeignet, etwas kleiner geht auch.


..... 2



Das gefaltete Tuch bzw. die übereinander gelegten Tücher flach drücken.

Den Griff oder die Esststäbchen oben drauflegen und die Umrisse mit einem Filzstift, Marker oder Kreide anzeichnen.

..... 3




Griff bzw. Stäbchen entfernen und durch alle Schichten des Tuchs die Markierung mit der Hand oder der Nähmaschine nachnähen.

..... 4

Griff oder Stäbchen zur Probe in die so entstandenen zwei „Tunnel“ zwischen die Tuch-Lagen hineinstecken. Falls sie zu leicht herausrutschen: die Naht noch etwas enger machen.

..... 5



Die Kanten des Tuches/der Tücher an drei Seiten mit einer Schere in kleinen Abständen einschneiden, damit Fransen entstehen.

..... 6



Fertig! Griff oder Stäbchen in den „Tunnel“ stecken und verwenden.

Nach dem Staubwischen das Fransentuch im Freien ausklopfen, zur nächsten Schmutzwäsche dazugeben und bis in alle Ewigkeit weiterverwenden.

Na gut, ab und zu wird man sich ein neues machen, wenn das alte zu schäbig wird. Aber verglichen mit einem Wegwerf-Produkt hat man ordentlich Ressourcen geschont – und das eigene Budget ebenso!